

# Инструкция по эксплуатации

## — 5 Mode

- Благодарим вас за покупку нашего отличного устройства
- Пожалуйста, уделите несколько минут своего внимания чтению этого руководства, чтобы в дальнейшем устройство работало правильно.
- Пожалуйста, сохраните инструкцию в справочных целях



### Технические характеристики:

ПИТАНИЕ: Адаптер: I/P : AC 100-240V, 50/60Hz, 0.2A O/P: DC 3V, 1mA

Особенность: вращение по часовой и против часовой стрелки в зависимости от положения переключателя

Температура: оптимальная работа при температуре от -19°C до 45°C

В комплекте: АС-адаптер

#### Обратите внимание:

- \*Пожалуйста, используйте АС-адаптер в комплекте с нашим устройством.
- \*Отключите адаптер, если виндер не используется.
- \*Всегда отключайте питание, когда вставляете или убираете часы. Не тряслите и не поворачивайте, когда виндер не в движении.



## Эксплуатация:

\*вставьте адаптер в разъем устройства и подключите к электросети.

### 1. Режим вращения

Режим 1, вкл./выкл.

Режим 2, подзаводка по часовой стрелке. Вращает 2 минуты, состояние покоя - 6 минут, затем повторение.

Режим 3, подзаводка против часовой стрелки. Вращает 2 минуты, состояние покоя - 6 минут, затем повторение.

Режим 4, подзаводка по часовой стрелке и наоборот. Вращает 2 минуты в одном направлении, состояние покоя - 6 минут, затем повторение. Вращает 2 минуты в другом направлении, состояние покоя - 6 минут, затем повторение. Описанный цикл повторяется.

Режим 5, подзаводка по часовой стрелке и наоборот. Вращает 5 минут в одном направлении и затем те же 5 минут в другом.

Повторение в течение 3 часов, затем состояние покоя - 9 часов. По прошествии 9 часов цикл возобновляется.

2. «Сенсор дверцы»: У некоторых виндеров предусмотрена эта функция. Когда она включена, крышку можно открыть, и тогда мотор останавливается (и можно установить/убрать часы). Если крышку закрыть, мотор запустится.

3. «LED-подсветка». У некоторых виндеров присутствует эта функция.

4. Большинство часов на часовом рынке требуют подзаводки по часовой стрелке.

Для остальных подходит другой режим. Пожалуйста, свяжитесь с вашим часовым производителем для дополнительной информации.

### Внимание:

- Перед тем как вставить и убрать часы, убедитесь, что питание отключено, иначе есть вероятность сбоя в работе устройства.
- Пожалуйста, отключите А/С адаптер, если виндер не используется.
- Не вставляйте и не убирайте часы, когда виндер запущен.
- Пожалуйста, утилизируйте устройство в соответствующем учреждении по утилизации отходов или на станции переработки. Не выбрасывайте продукт с бытовыми отходами.
- Поднимите крышку устройства, чтобы остановить виндер.
- Пожалуйста, используйте с устройством А/С адаптер, поставляемый в комплекте.

